



Horizontaler Einbauscanner

Der Magellan™ 2300HS Scanner wurde speziell für Händler entwickelt, die Wert auf hohe Leistung und eine kompakte, horizontale Form legen. Für mittel- bis großvolumige Point-of-sale (POS)-Anwendungen entwickelt, eignet sich der kostengünstige Magellan 2300HS vor allem für Drogerien, Tankstellen, kleine bis mittlere Lebensmittelgeschäfte, Baumärkte und Fachgeschäfte. Durch seine hervorragende Leseleistung, Ergonomie und Scanrate ist der 2300HS ein Beweis für die bewährte Qualität und Zuverlässigkeit der Marke Magellan.

Die weiterentwickelten FirstStrike™ Software-Dekodialgorithmen garantieren branchenweit die besten Lesegeschwindigkeiten und verbessern gleichzeitig die Erstleseraten von beschädigten, zerknitterten oder schlecht gedruckten Barcodes, wodurch eine höhere Produktivität an der Ladenkasse sichergestellt ist.

Flash Memory ermöglicht einfache Softwareupgrades, wodurch sich die Lebensdauer der Investition des Retailers verlängert. Der RS-232-Zusatzport kann

auf vielerlei Weise benutzt werden, z.B. zur Integration eines Handscanners, zur Programmierung und Konfigurierung des Scanners oder für den Zugang zur Etikettendatenausgabe des Scanners. Für Anwendungen, bei denen eine elektronische Artikelüberwachung (EAS) notwendig ist, kann der 2300HS mit Checkpoint® EAS ausgerüstet werden; durch die RS-232-Zusatzschnittstelle unterstützt er Sensormatic®-EAS-Systeme und er verfügt über eine gute Lesebestätigung. Optionale Mehrwert-Funktionen bieten Datentools, die die Kosten für Zusatzeinrichtungen senken, da die Daten mithilfe der Scannersoftware verarbeitet und analysiert werden können.



Merkmale

- Weltweit führender horizontaler Einbau-Barcodescanner
- Bewährte Magellan-Markenqualität und Zuverlässigkeit
- Beste Leseleistung in seiner Klasse
- Die verbesserte Dekodiersoftware FirstStrike liefert beste Ergebnisse beim Lesen von Etiketten mit schlechter Qualität
- Unterstützt GS1 DataBar™ Codes
- Flash Memory für einfache Software-Upgrades
- Multi-Interface unterstützt alle gängigen Hostschnittstellen.
- Spannungsversorgter RS-232 Zusatzport zur einfachen Integration eines Handscanners
- Kompatibel mit Checkpoint Systems und Sensormatic EAS (optional)
- Optionale Mehrwert-Funktionen:
 - Diagnostic Reporting – für eine verbesserte vorbeugende Wartung
 - Productivity Index Reporting™ - unterstützt die Erkennung schlecht gedruckter Etiketten

Spezifikationen

DEKODIERMÖGLICHKEITEN

1D / LINEARE CODES	Automatische Erkennung aller Standard Linearcodes und linearer GS1 DataBar™ Codes
STAPELCODES	GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional

ELEKTRISCHE DATEN

ANFORDERUNGEN NETZVERSORGUNG	Netzversorgung (Gleichspannung): 90-265 VAC, 47-63 Hz Stromaufnahme: Betrieb (maximal): 9,6 Watts Betrieb (normal): 4,0 Watts Sleep Mode: 2,5 Watts
------------------------------	--

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

ESD SCHUTZ (LUFTENTLADUNG)	25 kV
LUFTFEUCHTIGKEIT (NICHT KONDISIEREND)	5 bis 95%
TEMPERATUR	Betrieb: 10 bis 40 °C / 50 bis 104 °F Lager/Transport: -40 bis 70 °C / -40 bis 158 °F

SCHNITTSTELLEN

IBM 46xx; OEM (IBM) USB; RS-232; Schnittstellen Anschlüsse:
Powered RS-232: Tastatureinschleifung; USB

OPTIONALE FEATURES

EAS EIGENSCHAFTEN	Checkpoint Systeme: Integrierte EAS Hardware arbeitet mit Counterpoint IV, V, VI und VII Modellen
VALUE ADDED FEATURES	Sensormatic: Good Read Bestätigung Diagnose Report; Productivity Index Reporting™ (PIR)

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN	15,2 x 15,2 x 8,6 cm / 6,0 x 6,0 x 3,4 in
GEWICHT	1,1 kg / 2,5 lb

LESELEISTUNG

LESEANZEIGEN	Beeper (Einstellbarer Ton und Lautstärke)
LESEHÖHE	15,2 cm / 6,0 in
MOTOR DREHZAHL	6.000 rpm
SCANLINIEN	18

SICHERHEIT & ZERTIFIZIERUNG

AMTLICHE GENEHMIGUNGEN	Das Produkt besitzt für den bestimmungsgemäßen Gebrauch alle notwendigen Zulassungen bezüglich Siche Die Kurzbeschreibung (Quick Reference Guide) enthält eine Liste mit allen Zulassungen.
EINHALTUNG DER UMWELTSCHUTZAUFLAGEN	Entspricht EU ROHS
LASER KLASSIFIZIERUNG	Achtung, Laserlicht tritt aus,- Nicht in den Strahl blicken; CDRH Class II; EN 60825-1 Class 1

NÜTZLICHE SOFTWAREUTILITIES

OPOS / JAVAPOS	JavaPOS Treiber stehen zum kostenlosen Download zur Verfügung OPOS Treiber stehen zum kostenlosen Download zur Verfügung
----------------	---

GEWÄHRLEISTUNG

3 Jahr

KUMAIDENT GmbH, Dieselstraße 18, 70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel.: 0711/16069-60, info@kumaident.com, www.kumaident.com

© 2005-2009 Datalogic Scanning Inc.

Protected to the fullest extent under U.S. and international laws. • Copying, or altering of this document is prohibited without express written consent from Datalogic Scanning, Inc.

Datalogic and the Datalogic logo are registered trademarks of Datalogic S.p.A. in many countries including the USA and the E.U.

Magellan is a registered trademark of Datalogic Scanning, Inc. in many countries, including the USA and EU. FirstStrike is a registered trademark of Datalogic Scanning Inc. in the USA. Productivity Index Reporting is a trademark of Datalogic Scanning Inc.

Other brand and product names may be trademarks of their respective owners.

Product specifications are subject to change without notice.

DS-MAGELLAN2300HS-DE 20090915

www.scanning.datalogic.com