



# Formula Wizard™

## Das Komplettpaket zur Datenerfassung

### EIGENSCHAFTEN

- Die komplette Hardware in einem Paket:
  - Formula 732 Wizard Laser Terminal
  - Formula 952 RS232 Lade-/Empfangsstation
  - Netzteil
  - Anschlusskabel
- Die Software steht unter [www.datalogic.com](http://www.datalogic.com) zur Verfügung

### ANWENDUNGEN

- Inventuren, Materialentnahmen und kleinere Lagerverwaltungsapplikationen
- Überprüfung von Preis- und Artikelbeschreibungen
- Datenerfassung und Übertragung zum POS

### ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Für den Großteil der Kleinbetriebe und Einzelhandelsbereiche bietet das komplette Wizard Paket die einfachste und kostengünstigste Lösung, um in die Welt der Barcode-Datenerfassung einzusteigen.

Das mobile Datenerfassungsgerät Formula 732 mit integriertem Laserscanner ist das Herzstück des **Formula Wizard™** Paketes. Schnell und zuverlässig liest es die gängigsten Barcodes. Zudem ist es mit einer alphanummerischen Tastatur mit 25 Tasten und einem großen Display mit Symbolen ausgestattet. Durch Einlegen des Terminals in die Formula 952 Ladestation, die mit serieller RS232 Schnittstelle ausgestattet ist, können Daten auf einen PC geladen werden.

Das EasyGen™ Softwarepaket bietet dem Anwender die Möglichkeit schnell und einfach, ein maßgeschneidertes Programm in Windowsumgebung zu entwickeln, ohne dass Kenntnisse über komplexe Programmiersprachen erforderlich sind.

Die EasyGen™ Demoversion kann kostenlos mit fünf einsatzbereiten Anwendungsbeispielen direkt von der Datalogic Website geladen werden. Das Programm deckt die gängigsten Inventur-, Warenein-/ausgangs- und Verkaufapplikationen ab und kann sofort produktiv eingesetzt werden.

Das EasyGen™ Paket beinhaltet außerdem Systools™ 2001 und OLE für Formula, das Active-X Control orientierte Softwaremodul, ermöglicht die Datenintegration in Visual Basic-, Excel-, Access- und Delphi-Applikationen.

Mit DS for Formula, sind die Formula 732 Terminals in C programmierbar und erfüllen so auch die schwierigsten Anwendungsansprüche.

**Formula Wizard™**: Einfachste Barcodeerfassung für Jedermann



## MODELLE UND ZUBEHÖR

MODELLE	BESCHREIBUNG	BESTELL NR.
Formula Wizard™	Komplettpaket zur Datenerfassung	94140400X
Formula Wizard™ Bundle	Komplettpaket zur Datenerfassung + EasyGen™ Paket	94140401X
<b>ZUBEHÖR</b>		
EasyGen™	Einfacher Programm Generator für Formula Batch Terminals: F660, F725, F732, F734	94A104850
DS for Formula	Development System für Formula Basic Line	94A104860
CA51 Kompiler	8051 Compiler kit V6 für F6xx and F7xx	94A104890
Gummimantel	Gummierte Schutzhaube für R734/F734 Batch	94ACC4650
FBK F732	Batterie-Kit für Formula 732/B Laserterminal	94ACC4610
FBS F732	Batterieset für Formula 732/B Laserterminal (5St.)	94ACC4620
FLH F732	Gürtelhalter	94ACC4010

\*x=1 - Netzteil für USA, 2 - Netzteil für Europa, 4 - Netzteil für GB, 5 - Netzteil für Australien

## TECHNISCHE DATEN

<b>BETRIEBSSYSTEM</b>	Datalogic proprietär	<b>CODEARTEN</b>	EAN 8, EAN 13, UPC/A-E, 2/5 Familie, Code 128, Code 93, Code 2/7, Code 3/5, 3/9 Familie, MSI, DELTA A IBM
<b>PROZESSOR</b>	8 bit CMOS	<b>LASERKLASSE</b>	VLD - Klasse II
<b>PROGRAMMSPEICHER</b>	64 KB Flash, für das Applikationsprogramm	<b>SERIELLE SCHNITTSTELLE</b>	Infrarot (optokoppelt) zwischen F732 und F952, RS232 zwischen F952 und PC oder Host
<b>DATENSPEICHER</b>	128 KB RAM für Daten	<b>STROMVERSORGUNG</b>	250 mAh NiCd Akkus
<b>DISPLAY</b>	Kontrastreiches Graphik LCD	<b>BETRIEBSDAUER</b>	18 Std., bei Lesung alle 45 Sek.
<b>BILDSCHIRMFORMAT</b>	4 Zeilen x 16 Zeichen	<b>BATTERIELADUNG</b>	Formula 952 Lade-/Empfangsstation
<b>TASTATUR</b>	Alphanumerisch mit 25 Silikongummitasten	<b>ABMESSUNGEN</b>	165 x 56 x 32 mm
<b>SIGNAL</b>	Zweifarbige LED, Piezoelektrischer Buzzer mit programmierbarer Frequenz und Dauer	<b>GEWICHT</b>	184 g
<b>UHR/KALENDER</b>	Quartz gesteuerte Echtzeituhr, Zeit und Datum programmierbar	<b>BETRIEBSTEMPERATUR.</b>	0 bis 50 °C
<b>ABTASTRATE</b>	36 scans/s.	<b>FALLSCHUTZ</b>	Hält Fall auf Beton stand
<b>MIN. AUFLÖSUNG</b>	0,15 mm (6 mils)	<b>SCHUTZART</b>	Industrieschutz, geschützt vor Staub und Wasser
<b>TIEFENSCHÄRFE</b>	3 bis 70 cm abhängig von der Strichcodestärke		
<b>LESEWINKEL</b>	±65° skew; ±55° pitch		



Product and company names and logos referenced may be either trademarks or registered trademarks of their respective companies.

We reserve the right to make modifications and improvements

**Datalogic S.p.A.**  
Italy  
Corporate Headquarters  
Tel. +39 051/3147011  
Fax +39 051/726562  
info@datalogic.it

**Sales Italy**  
Tel. +39 051/3147300  
Fax +39 051/726562  
venditeitalia@datalogic.it

**Sales International**  
(Central and South America, Far East, Middle East - Africa)  
Tel. +39 041/5986511  
Fax +39 041/5986550  
sales-intl@datalogic.it

**Australia**  
Datalogic PTY LTD.  
Tel. +61 3/95589299  
Fax +61 3/95589233  
sales@datalogic.com.au

**Germany**  
Datalogic GmbH  
Tel. +49 7026/6080  
Fax +49 7026/5746  
info@datalogic.de

**Sweden**  
Datalogic AB  
Tel. +46 40/385000  
Fax +46 40/385001  
info@datalogic.se

**Austria**  
Datalogic Handelsges. MBH  
Tel. +43 2236/258820  
Fax +43 2236/258825  
office@datalogic.co.at

**Japan**  
Izumii Datalogic Co., Ltd.  
Tel. +81 78/3033400  
Fax +81 78/3033402  
idlmarke@izumii-datalogic.co.jp

**United Kingdom**  
Datalogic UK Ltd.  
Tel. +44 1582/464900  
Fax +44 1582/464999  
enquiries@datalogic.demon.co.uk

**Denmark**  
Datalogic A8  
Tel. +45 44/209970  
Fax +45 44/209972  
info@datalogic.se

**Netherlands**  
Datalogic Optic Electronics BV  
Tel. +31 346/572888  
Fax +31 346/568736  
info@datalogic.nl

**U.S.A.**  
Datalogic Inc.  
Tel. +1 859/6897000  
Fax +1 859/3344970  
info@datalogic.com

**France**  
Datalogic France S.A.  
Tel. +33 1/60921111  
Fax +33 1/60921340  
dlfrance@worldnet.fr

**Spain**  
Datalogic España  
Tel. +34 91/3837755  
Fax +34 91/3837962  
dlberia@datalogic.it

**Datalogic Quality Partner**

**KUMAIDENT GmbH**  
Dieselstraße 18  
70771 Leinfelden-Echterdingen  
Tel.: 0711 16069 60  
Fax: 0711 16069 66  
www.kumaident.com  
info@kumaident.com

