

# Voyager 1400g

## Area-Imaging-Scanner

2D-Barcodes gewinnen in vielen Branchen immer mehr an Bedeutung. Die Gründe dafür sind vielfältig: Einige Unternehmen reizt die Erfassung großer Datenmengen trotz räumlicher Einschränkungen, während andere aufgrund behördlicher Vorschriften oder Lieferantenverfügungen zum Lesen von 2D-Barcodes gezwungen sind. Und viele Unternehmen möchten aufkommende Trends nutzen, die jetzt oder zukünftig Area-Imaging-Technologie erfordern, ohne zusätzliche Scan-Hardware erwerben zu müssen.

Unternehmen, die sich mit dem Umstieg auf Area-Imaging-Scanner befassen, wollen verständlicherweise keine Abstriche bei der Scanleistung hinnehmen. Gefragt sind Lösungen, die sowohl herkömmliche gedruckte Barcodes als auch Barcodes auf anderen Medien (z. B. Mobiltelefon-Displays) lesen können.

Der Voyager 1400g, eine Weiterentwicklung der international renommierten linearen Handscanner der Voyager-Serie, liest lineare Barcodes aus allen Richtungen und kann direkt beim Kauf oder jederzeit später mit einem preiswerten Scanmodul für PDF- und 2D-Barcodes nachgerüstet werden. Das vielseitige und zuverlässige Gerät, das etwa so schnell wie ein Laserscanner arbeitet, lässt sich an Ihre derzeitigen und auch zukünftigen Anforderungen anpassen und hält damit die Gesamtbetriebskosten niedrig.

Da viele Unternehmen keine Zusatzfunktionen benötigen, die über das Lesen von linearen Barcodes und 2D-Barcodes hinausgehen, sind sie natürlich auch nicht bereit, den Preis für einen voll ausgestatteten Area-Imaging-Scanner zu zahlen. Der Voyager 1400g ist die perfekte Lösung: Unnötige Zusatzfunktionen wie erweiterte Bilderfassung und Weiterverarbeitung wurden weggelassen, und Sie erhalten einen PDF- und 2D-Barcode-Scanner zu einem extrem günstigen Preis.

Der Voyager 1400g bietet Unternehmen, die heute oder auch in der Zukunft die Vielseitigkeit der Area-Imaging-Technologie benötigen, ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Der von einem Unternehmen mit 15-jähriger Erfahrung bei der Entwicklung hochwertiger Area-Imaging-Lösungen gefertigte Area-Imaging-Scanner Voyager 1400g von Honeywell ist eine rundum lohnende Investition.



Vorläufige Spezifikationen  
Änderungen vorbehalten

## Merkmale

- **Zuverlässige Datenerfassung:** Liest praktisch alle linearen Barcodes und gängigen 2D-Barcodes aus jeder Richtung und bewältigt mühelos auch Barcodes in schlechter Qualität und auf Mobilgeräten angezeigte Barcodes (2D-Dekodierung in bestimmten Modellen verfügbar).
- **Mit Remote MasterMind™ kompatibel:** Die sofort einsatzbereite Geräteverwaltungslösung, mit der sich installierte Geräte per Fernzugriff steuern und überwachen lassen, trägt zur Senkung Ihrer Gesamtbetriebskosten bei.
- **Zukunftssicher:** Ermöglicht kostengünstiges Scannen von 2D-Barcodes, sodass Unternehmen ihre aktuellen und zukünftigen Anforderungen für das Scannen von Barcodes mit nur einem Gerät erfüllen können.
- **Flexible Lizenzoptionen:** Das flexible Lizenzmodell deckt unterschiedliche Scan-Anforderungen ab: Sie können Modelle mit einem Basisfunktionsumfang erwerben und im Bedarfsfall später Lizenzen für zusätzliche Dekodierungsfunktionen nachkaufen.

# Voyager 1400g – Technische Daten

## Mechanische Eigenschaften

Abmessungen (L x B x H)	43 x 180 x 66 mm
Gewicht	119 g

## Elektrische Eigenschaften

Eingangsspannung	4,0 bis 5,5 V DC
Stromaufnahme	2 W (400 mA bei 5 V DC)
Standby-Verbrauch	0,45 W (90 mA bei 5 V DC)
Systemschnittstellen	USB, Tastaturweiche, RS232, IBM 46xx (RS485)

## Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C
Lagertemperatur	-40 °C bis 60 °C
Rel. Luftfeuchtigkeit	0–95 %, nicht kondensierend
Sturzfestigkeit	Übersteht 30-maliges Herabfallen auf Beton aus 1,5 m Höhe
Schutzart	IP42
Lichtstärke	0 bis 100.000 Lux

## Scanleistung

Scanmuster	Bildfeld (640 x 480 Pixelmatrix)
Bewegungstoleranz	Bis zu 10 cm/s bei 13-mil-UPC mit optimalem Fokus
Scanwinkel	Horizontal 42,4°; vertikal: 30,8°
Symbolkontrast	Mindestens 35 % Druckkontrastsignal
Lesewinkel längs/quer	60°, 70°
Dekodierung	1400g1D: alle Standard-1D-Symbole 1400gPDF: alle Standard-1D- und PDF417-Symbole. 1400g2D: alle Standard-1D-, PDF417- und 2D-Symbole
Garantie	5 Jahre Herstellergarantie

Eine vollständige Liste aller Konformitätsanerkennungen und -zertifikate finden Sie unter [www.honeywellaidc.com/compliance](http://www.honeywellaidc.com/compliance)  
Eine vollständige Liste aller unterstützten Barcode-Symbole finden Sie unter [www.honeywellaidc.com/symbologies](http://www.honeywellaidc.com/symbologies)

Vorläufige Spezifikationen  
Änderungen vorbehalten



### Weitere Informationen unter:

[www.honeywellaidc.com](http://www.honeywellaidc.com)

### Honeywell Scanning & Mobility

Elsenheimerstr. 43  
80687 München  
Germany  
Tel.: +49 8989019156  
Fax: +49 89 89019 200  
[www.honeywell.com](http://www.honeywell.com)

Durchschnittliche Leistung	
Geringste Breite	Tiefenschärfe
5 mil Code 39	38–100 mm
13 mil UPC	28–260 mm
20 mil Code 39	35–350 mm
6,7 mil PDF417	25–90 mm
10 mil DM**	30–95 mm
20 mil QR	20–200 mm

\* Die tatsächliche Leistung kann je nach Barcodequalität und Umgebungsbedingungen von diesen Angaben abweichen.  
\*\* Data Matrix (DM)

**Honeywell**