



# OMNII XT15

## VON ANPASSUNGSFÄHIGKEIT PROFITIEREN

Das Design des Omnii™ XT15 kann auf einzigartige Weise angepasst werden und bietet eine Kombination aus Vielseitigkeit und offener Innovation, um die Geschäftsanforderungen ganz nach Bedarf flexibel zu erfüllen. Der Omnii XT15 verfügt als nächste Evolutionsstufe der Omnii-Plattform über die besten Funktionen des Omnii XT10 und zudem über neue Funktionen, um mobilen Mitarbeitern den besten Zugriff auf Unternehmensanwendungen zu bieten – jederzeit und überall. Dank zertifizierter Schutzklasse IP67 und IP65 bietet der Omnii XT15 zuverlässige Leistung und unvergleichliche Anpassungsfähigkeit für die anspruchsvollsten Umgebungen und Anwendungen. Finden Sie heraus, warum der Omnii XT15 die ultimative tragbare Lösung für die Lieferkette ist.

### Robuste Technologie

Der Omnii XT15 ist wahlweise mit Windows® CE 6.0 oder Windows® Embedded Handheld 6.5 lieferbar. Beide Optionen ermöglichen durch nahtlose Integration in die Geschäftsumgebung die schnelle Automatisierung wichtiger Prozesse und die Steigerung der Produktivität. Darüber hinaus ist das Gerät nach Schutzklasse IP67 und IP65 zertifiziert und kann somit überall eingesetzt werden.

### Modulaustausch sogar im Außendienst

Der Omnii XT15 ist jederzeit einsatzbereit. Er lässt sich nach Ihren Maßgaben konfigurieren und später jederzeit nach Wunsch mit weiteren Funktionen anpassen. Damit bietet das Gerät flexible Zukunftssicherheit, weil die Hardware neu konfiguriert werden kann, statt sie zu ersetzen. So spart Ihr Unternehmen bis zu 30 % der Gesamtkosten über die gesamte Produktlebensdauer.

### Optimierte Ergonomie

Die Ergonomie ist für mobile Mitarbeiter entscheidend für eine effiziente und effektive Ausübung ihrer Arbeit. Der Omnii XT15 liegt durch seine ausgewogene Konstruktion optimal in der Hand und ermöglicht eine komfortable praxisorientierte Bedienung nach dem Natural Task Support-Prinzip. Außerdem trägt die Ausstattung des Omnii XT15 mit der Kiosk Mode-Software und transflektiven Touchscreens zur Benutzerfreundlichkeit der Bedienoberfläche bei.

### Robustes Design für herausragende Zuverlässigkeit und niedrige Gesamtbetriebskosten

Dank der doppelten Versiegelung nach Schutzart IP65 und IP67 können Mitarbeiter das Gerät mit Wasser bespritzen, es in eine Pfütze fallen lassen oder bei strömendem Regen draußen arbeiten. Nicht einmal ein Sturz aus 2 m Höhe auf Beton wirkt sich auf den Betrieb aus.

### Flexible drahtlose Verbindungsoptionen

Nur bei Zebra haben Sie die Wahl zwischen Mobilfunk-, WLAN- oder drahtloser Schmalbandverbindung. Damit haben Sie die meisten WLAN-Optionen in einem Gerät. Die Unterstützung von 802.11a/b/g/n-WLAN bietet Kompatibilität mit beinahe allen WLAN-Netzwerken und einer Vielzahl an Bandbreiten, um die modernen grafischen Benutzeroberflächen der anspruchsvollen Anwendungen von heute zu unterstützen. Die Schmalbandunterstützung bietet robuste, kostengünstige und sichere drahtlose Konnektivität für einfache Datentransaktionen in weitläufigen

### WO KANN DER OMNII™ XT15 EINGESETZT WERDEN?

#### Branchen

- Lagerhaltung
- Fertigung
- Vertrieb und Logistik
- Versorgungswirtschaft
- Transport und Logistik

Außenbereichen, wie z. B. Seehäfen, Bahndepots, Flughäfen und großen Außenflächen in Industrieanlagen. Außerdem sorgt die Unterstützung von GSM/GPRS/EDGE und HSPA+ für schnelle und zuverlässige Verbindungen für Außendienstmitarbeiter auf der ganzen Welt.

### Echte Praxistauglichkeit

Zebra versteht es, mobilen Mitarbeitern auch in den widrigsten Umständen zu höherer Produktivität zu verhelfen. Somit strotzt der Omii XT15 nur so vor Kompetenz. Mit dem integrierten OMAP3-Mikroprozessor von Texas Instruments® und einer benutzerdefinierten ASIC-Architektur liefert der Omii XT15 nicht nur branchenführende Leistung und Effizienz, sondern dazu auch noch eine besonders lange Akkulaufzeit von 20 Stunden. Das 3,7"-VGA-Farbdisplay ermöglicht bessere Sicht der Mitarbeiter, und die Tastatur mit Signalton (95 dB) und Vibration ist ideal für laute industrielle Umgebungen.

## DAS ULTIMATIVE HANDGERÄT FÜR DIE LIEFERKETTENLOGISTIK

Weitere Informationen finden Sie unter [www.zebra.com/omniixt15](http://www.zebra.com/omniixt15).

### TECHNISCHE DATEN

| PHYSIKALISCHE MERKMALE   |  | DRAHTLOSE DATENÜBERTRAGUNG  |  |
|--------------------------|--|---|--|
| Abmessungen              | 225 mm L x 98 mm B x 44 mm T ( am Display); 31 mm T (beim Griffbereich)  | WLAN  | IEEE 802.11a/b/g/n, CCXv4, 802.1X, WPA/WPA2-Enterprise und gemeinsamer Schlüssel, FAST-MSCHAPv2; LEAP, PEAPv0- MSCHAPv2; PEAPv1-GTC; TLS, 64/128 WEP, AESCCMP, TKIP                        |
| Gewicht                  | 610 g (Basiseinheit mit Akku)  | Schmalband* ( optional)   | UHF-Bänder: 403 bis 470 MHz<br>Kanalbandbreite: 12,5 bis 25 kHz<br>HF-Leistung: 500 bis 1.000 mW;<br>Übertragungsgeschwindigkeit: 4,8/ 9,6 Kbit/s bei 12,5 kHz, 9,6/19,2 Kbit/s bei 25 kHz |
| Tastaturoptionen         | Voll alphanumerisch mit 59 Tasten; alphanumerisch mit 55 Tasten; QWERTY, numerisch mit 66 Tasten; numerisch mit 36 Tasten; große alphanumerische Tastatur mit 36 Tasten; numerisch mit 36 Tasten; ultra-weiße Hintergrundbeleuchtung | WWAN (optional)   | 2,5 G GSM/GPRS/ EDGE-Datenfunkmodul, Quadband GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz; UMTS 3,8 G HSPA+ Funk, Fiveband UMTS: 800/850, 900, 1900, 2100 MHz, Quadband GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz    |
| Stromversorgung          | PowerPrecision-Lithium-Ionen-Akku 5000 mAh   | WPAN  | Bluetooth® V2.0 + EDR  |
| Display                  | Transflekter 3,7"-VGA(640 x 480)-Farbtouchscreen; 2 Touchscreen-Optionen: gute Lesbarkeit, hohe Belastung  | <b>RICHTLINIENKONFORMITÄT</b>   |  |
| Audio                    | Integriertes Mikrofon und integrierter Lautsprecher; gut hörbarer Signalton (95 dBA); optionaler PTTLautsprecher; Vibrations-Feedback  | Weltweite Sicherheit, EMC, HF, Laser-Zulassungen; CE-Zeichen; E-Zeichen (Fahrzeugladestationen); RoHS-konform; WEEE-konform; REACH-kompatibel                   |  |
| Kamera (optional)        | 3 Megapixel, Autofokus 4X-Digitalzoom, Dual-LED-Blitz, videofähig  | <b>ZUBEHÖR</b>  |  |
| GPS (optional)           | SIRF III GPS-Empfänger   | Austauschbare Tastatur, integrierte 1-D-, 2-D-Scanner und Scanner mit automatischer Reichweitenanpassung, Desktop-Dockingstation, Ladegerät für Ersatzakkus mit |  |
| <b>LEISTUNGSMERKMALE</b> |  |   |  |
| CPU                      | TI OMAP 3, 800 MHz   |   |  |
| Betriebssystem           | Windows® CE 6.0; Windows® Embedded Handheld 6.5  |   |  |
| Speicher                 | 512 MB RAM und 1 GB Flash  |   |  |

**Barcodescanner** Laser SE955 mit Standardreichweite; 1-D-Laser SE1224HP mit Standardreichweite; Laser SE1524ER mit automatischer Reichweitenanpassung; 1-D-/2-D-Imager SE4500 mit Standardreichweite; 1-D-/2-D-Imager SE4600 mit erweiterter Reichweite

**Enthaltene Anwendungen** Windows CE 6.0 : Internet Explorer Embedded; Microsoft Wordpad Windows Embedded Handheld 6.5 : Windows® Office Mobile 2010 (mit Word, Excel, PowerPoint, OneNote und SharePoint); Internet Explorer Mobile; Windows Office Outlook Mobile; Windows Media Player Mobile

**Terminalemulation** TekTerm; Stay-Linked Terminalemulation; Naurtech-Browser; Naurtech Terminalemulation

**Zusätzliche Software** NetMotion Mobility XE VPN; Mobile Control Center (MCC); Kioskmodus; Total Recall/TweakIt/ Dr. Debug

## BENUTZERUMGEBUNG

**Betriebstemperatur** -20 °C bis +50 °C

**Lagertemperatur** -40 °C bis +60 °C

**Luftfeuchtigkeit** 5 bis 95 % (nicht kondensierend)

**Versiegelung** IP67, IP65, IEC 60529

**Sturzfestigkeit** Mehrere Stürze aus einer Höhe von 2 m auf glatten Beton

**Integrierte Sensoren** Bewegung ( Beschleunigungssensor); Digitaler Kompass

**ESD** +/- 8 kV Kontakt, +/- 15 kV Luftentladung

6 Steckplätzen, Fahrzeugladestation, Tragezubehör. Eine vollständige Liste der Zubehörteile finden Sie unter [www.zebra.com/omniixt15](http://www.zebra.com/omniixt15).

## GARANTIE

Vorbehaltlich der Bestimmungen der Hardware-Garantieerklärung von Zebra wird gewährleistet, dass der Omnii XT15 bis 1 (ein) Jahr nach Lieferdatum frei von Material- und Herstellungsfehlern ist. Die vollständige Garantierklärung finden Sie unter <http://www.zebra.com/warranty>.

## SERVICE UND SUPPORT

*Service from the Start Primary:* Ein einzigartiger Service, der normale Abnutzungserscheinungen sowie durch Unfälle verursachte Schäden an internen und externen Komponenten abdeckt und eine Entsorgungsmöglichkeit mit bereits bezahltem Frachtgeld bei Rücksendungen beinhaltet.

\* Schmalband ist nur auf CE-Modellen verfügbar.

Schmalband kann nicht kombiniert werden mit:  
Omnii XT15F Kühlraum-Modell  
WWAN-Funk  
Fernbereich-Imager SE4600  
Fernbereich-Laser SE1524ER  
Kamera  
Lautsprecher  
Bewegungssensor (Beschleunigungsmesser)

# KUMAI DENT

Immer eine ID besser

**+49 711 90 11 88-0**

**[www.kumaident.de](http://www.kumaident.de)**





Teilenummer: SS-OMNIIXT15. Gedruckt in den USA 04/15.©2015 ZIH Corp und/oder ihre Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten.

Zebra und die Zebrakopfgrafik sind in vielen Ländern eingetragene Marken der ZIH Corp. Alle anderen Marken sind das Eigentum der jeweiligen Markeninhaber.

